

## КАБЕЛИ И ТЕТИВА ДЛЯ АРБАЛЕТОВ «TENPOINT»

Модель арбалета	Тетива	Кол-во витков тетивы	Кабели	Кол-во витков кабеля
HuntsMan 1994-1997	HCA-117	13	Требуется доработка	13 (после доработки)
HuntsMan 1998	HCA-117	13	HCA-126	13
HuntMaster (w/o yokes) 1994-1995	HCA-115 или HCA-115C	13	Требуется доработка	13 (после доработки)
HuntMaster (w/ yokes) 1995-1997	HCA-115	13	HCA-122	13
HuntMaster TL-4 1998	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13
458 Magnum 1996-1997	HCA-119	13	HCA-124	13
458 Magnum TL-4 1998-1999	HCA-115	13	HCA-124	13
WoodsMan, WoodsMan Plus & WoodsMan SE	HCA-117	13	HCA-126	Сталь (без витков)
Slider	HCA-117	13	HCA-126	Сталь (без витков)
Titan TL-4, Titan & Titan SE	HCA-117	13	HCA-126	Сталь (без витков)
Turbo Extreme & Magnum Extreme	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13
Elite, Magnum, Stealth & Turbo X-2	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13
Elite Lite & Hybrid Lite	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13
Pro Fusion & Pro Slider	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13
Pro Elite, Elite, Elite QX-4 & QX-4	HCA-115 или HCA-115C	13	HCA-124 или HCA-124C	13

**\*Примечание: при установке кабеля, перекрутите нижний хомут (находится на конце каждого кабеля) четыре раза. Это поможет избежать выпетливания во время взведения арбалета**